



LINK 340

Behalten Sie Ihre Assets und Fahrzeuge auf einer zentralen Benutzeroberfläche im Blick

Mit dem LINK 340-Fahrzeugortungsgerät und Webfleet gewinnen Sie Einblick in die Positionen und die Auslastung Ihrer Assets. Sie haben alle angeschlossenen Assets und Fahrzeuge Ihres Fuhrparks auf einer zentralen Benutzeroberfläche im Blick und können sie dadurch besser managen. Gleichzeitig verringert sich durch automatisierte Prozesse und Benachrichtigungen der Arbeitsaufwand.

VORTEILE



BEHALTEN SIE STETS DIE KONTROLLE

- Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Asset bewegt wird. So können Sie die unbefugte Nutzung unterbinden und schnell auf Diebstähle reagieren.
- Minimiert das Risiko von Diebstahl, Verlust oder Fehlplatzierung mit klarer Sicht auf Ihre Vermögenswerte.



REDUZIEREN SIE DEN ARBEITSAUFWAND DURCH AUTOMATISIERTES ASSETMANAGEMENT

- Sie erhalten Informationen zu den Positionen sowie automatische Reports mit Details zur Nutzung Ihrer Assets.
- Sie können Ihre Assets und Ihre Fahrzeuge über eine zentrale Benutzeroberfläche im Blick behalten.
- Die Genauigkeit und die Effizienz von Mietabrechnungen und der Asset-Buchhaltung werden optimiert.



SPAREN SIE KOSTEN UND ERHALTEN SIE DEN WERT IHRER ASSETS

- Dank der Unterstützung für geplante Wartungsaufgaben können Sie kostspielige Ausfallzeiten reduzieren.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 135 x 62 x 38 mm

Gewicht: 189 g

Versorgungsspannung: 12 V / 24 V
(min. 8 V bis max. 32 V) Gleichstrom

Temperatur:
Betrieb -20 °C bis +60 °C

Schutzklasse: IP67

Mobile Netzwerke: Integrierte
Mobilfunknetz-Antenne und Modul.

- LTE-M B3/B8/B20
- EGPRS 900/1.800 MHz

GPS: GPS-Antenne und GPS-Empfänger
integriert

Akku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V,
5.800 mAh

Digitale Eingabe: 4 negativer Trigger-
Eingang

FUNKTIONEN



ORTUNG UND BEOBACHTUNG

Sie können die aktuellen Positionen, die gefahrenen Kilometer und den Bewegungsstatus abrufen, um sich einen genaueren Einblick in die Nutzung Ihrer Assets zu verschaffen.



SOFORTIGE ALARMMELDUNGEN

Sie werden benachrichtigt, sobald sich der Status eines Assets ändert, z. B. wenn es ein vordefiniertes Gebiet erreicht oder verlässt oder wenn eine Bewegung erkannt wird.



TRACE-ANSICHT

Verschaffen Sie sich mit Positionsupdates alle fünf Minuten auf der Karte einen Überblick darüber, wo sich Ihre Vermögenswerte befunden haben.¹



INSTANDHALTUNGSMELDUNG

Managen und planen Sie die Wartungsaufgaben Ihrer Assets basierend auf dem Kilometerzähler, der Betriebsstunden oder der Zeit seit der letzten Wartung.



REPORT ZUR ASSET-AUSLASTUNG

Sie haben rund um die Uhr Zugriff auf Reports zu Ihren Assets, etwa zur aktuellen Position, zur Fahrt, Instandhaltung oder zur Adresse / zum Ort sowie auf Eingangsreports (z. B. Status der Anhängertür).



TÄGLICHER ASSET-CHECK

Der interne Akku des LINK 340 ermöglicht eine tägliche Aktualisierung des Standorts, selbst wenn es nicht in Gebrauch ist.²



MOTORSTUNDEN

Erhalten Sie ein besseres Einblick in die Nutzung Ihrer Maschinen, indem Sie die Motorlaufzeit Ihrer Assets überwachen.



KOPPLUNG

Wenn Ihr Fahrzeug auch mit einem LINK-Fahrzeugortungsgerät ausgestattet ist, werden die gekoppelten Asset-Informationen sowohl für Fahrzeuge als auch für Assets automatisch auf der Karte angezeigt. Sie können einfach erkennen, welcher Vermögenswert mit welchem Fahrzeug verbunden.



18-polige Schnittstelle



Strom-LED / GPS-LED / CEL-LED

¹ Die Trace-Ansicht liefert nicht die genauen Routen, die die Vermögenswerte zurückgelegt haben.

² Verfügbar über einen Zeitraum von maximal 90 Tagen, wenn der Akku des LINK 340 vollständig aufgeladen ist. Wenn das Gerät in Gebrauch ist, beträgt die Ortungsrate 1 Position alle 5 Minuten